

MACHINE HANDLEIDING

1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Volg altijd de onderstaande basisveiligheidsmaatregelen om ongevallen en schade aan eigendommen te voorkomen. Gelieve de volgende aandachtspunten altijd in acht te nemen.

INSTALLEREN:

1. *Gebruik geen onveilige stekker of stroombron*
2. *Installeer het apparaat niet op een plek waar kinderen het kunnen aanraken.*
3. *Installeer het apparaat niet op een plaats die niet sterk genoeg is en vatbaar is voor vallen en instorten.*
4. *Kantel het apparaat niet.*
5. *Houd het apparaat weg van vuur, warmte en ontvlambare of explosieve materialen.*
6. *Met uitzondering van de vernevelaar is het behuizingsmateriaal niet bestand tegen corrosie.*
7. *Gebruik het apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen of veel vocht.*
8. *"Gebruik geen ontvlambare, explosieve, corrosieve of andere gevaarlijke oplosmiddelen met het apparaat.*




WAARSCHUWING: Kan elektrische schok of brandgevaar veroorzaken.

2. PRODUCTENKENMERKEN

LOUDH WOOD ONE	LOUDH WOOD PRO	LOUDH WOOD MAX
Voltage: 12V Power: 4.5 W Capaciteit: 300ml Gewicht: 2kg Bereik: 500-800m ³ Grootte: 180*79*254mm	Voltage: 12V Power: 11 W Capaciteit: 500ml Gewicht: 3,5kg Bereik: 2000-3000m ³ Grootte: 236*102*266mm	Voltage: 12V Power: 15 W Capaciteit: 1000ml Gewicht: 4kg Bereik: 3000-4000m ³ Grootte: 288*105*274mm

3. ACCESSOIRES INSTRUCTIES




1. **Kies je olie** – Selecteer de gewenste olie voor gebruik.
2. **Open het vergrendelingsslot** – Gebruik de bijbehorende sleutel om het slot te openen.
3. **Verwijder de fles en verstuiersdop** – Haal beide onderdelen voorzichtig uit de machine.
4. **Vul de fles** – Giet de gekozen olie over in de fles van de machine. Zorg ervoor dat je niet morst.
5. **Bevestig de fles en verstuiersdop** – Schroef de fles stevig terug op de verstuiersdop.
6. **Sluit de stroomkabel aan** – Verbind de stroomkabel om de machine weer operationeel te maken.


4. APP INSTALLEREN

1. DOWNLOAD DE APP

Ga naar de App Store, Google Play Store of Android App Store, voer '**aroma-link**' in en download de app. Of scan de QR-code om Aroma Link te downloaden.



IOS APP



ANDROID APP

2. MAAK VERBINDING MET DE APP

Stap 1: Zet de Bluetooth-functie op je telefoon aan.

Stap 2: Open onze Aroma-link app en kies Bluetooth-modus.

Klik daarna op 'Mijn apparaten', je vindt de apparaatnaam Smart A5 (mobiel moet dicht bij het apparaat zijn).

Stap 3: Klik op dit apparaat en voer het wachtwoord 1234 in (standaardinstelling is 1234). Het apparaat zal succesvol worden verbonden.

3. BEKIJK DE WERKSTATUS EN BESTUUR DE MACHINE

In de app kun je de werktijd en pauzetijd van het apparaat controleren, de instellingen wijzigen en het apparaat in- of uitschakelen

4. INSTELLINGEN VAN DE WERKTIJDEN

Klik op 'instellen' in de schakelinterface voor de werkperiode. Het is mogelijk om de werkperiodes op volgorde te bewerken. Na het instellen, klik op 'Opslaan' om de instellingen te voltooien

5. JE APPARAAT HERNOEMEN

Om meerdere apparaten te beheren, kan de blauwe naam van elk apparaat worden aangepast. Bijvoorbeeld, we kunnen het apparaat aanpassen. dat in de ruimte is geplaatst.

Wijzig methode: druk op de apparaat naam in de app. Ga vervolgens naar het naamwijzigingsscherm, nadat je het apparaat hebt hernoemd, klik je op 'OK' om de instellingen te bevestigen.

5. ALGEMENE WERKINGSFOUTEN

Neem bij twijfel contact op met Atelier Oudh.

GEEN GEUR	Controleer of de batterij van het apparaat goed geconnecteerd is. Controleer of de pomp werkt en of de darm niet verstopt zit Controleer of er voldoende geur is en of de pijp los zit
WEINIG GEUR	Controleer op olie lekkage en of de olieflacon goed vastzit Controleer of er lekkage of obstakels in de uitlaat zit
VREEMDE GELUIDEN	Controleer of de pomp los zit Controleer of de uitlaat verstopt zit Controleer of de pomp een lage druk of lage luchtstroom heeft

6. MACHINE ONDERHOUD

1. Gebruik alcohol om de apparatuur regelmatig schoon te maken, bijvoorbeeld om de 2-3 maanden in één cyclus, zodat deze optimaal kan functioneren.
2. Zet de stroom uit tijdens het schoonmaken en gebruik ook geen natte handen om het apparaat direct te bedienen, om elektrische schokken en verwondingen te voorkomen.

7. LANGDURIG NIET GEBRUIKEN VAN DE MACHINE

1. Gebruik alcohol om de apparatuur regelmatig schoon te maken, bijvoorbeeld om de 2-3 maanden in één cyclus, zodat deze optimaal kan functioneren.
2. Zet de stroom uit tijdens het schoonmaken en gebruik ook geen natte handen om het apparaat direct te bedienen, om elektrische schokken en verwondingen te voorkomen.
3. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgerust met een stofhoes en plaats het in de schaduw op een goed geventileerde plek